Siebdruck:

Halsband oben/auf der linken Tasche

130
120
4

Halsband oben/auf der rechten Tasche

130
120
4

Halsband oben/über der/den Tasche(n)

290
200
4

Textil Stick:

Halsband oben/auf der linken Tasche

78
78
12
110

Halsband oben/auf der rechten Tasche

78
78
12
110

Halsband oben/über der/den Tasche(n)

99
99
12
140

Transferdruck:

Halsband oben/auf der linken Tasche

140
170
4

Halsband oben/auf der rechten Tasche

140
170
4

Halsband oben/über der/den Tasche(n)

280
200
4